

Výstražná hlášení nabíječů Equilibrium 3.5, Profi 2.0 a Twin 80

- REVERSE POLARITY** → Objeví se, pokud je nabíjený akumulátor připojen s opačnou polaritou.
- CONNECTION BREAK** → Objeví se, pokud spustíte nabíjení nebo vybíjení, ale k výstupu není připojen žádný akumulátor nebo je vadný (přerušeny). Objeví se také, pokud dojde k odpojení akumulátoru během nabíjení.
- SHORT ERROR** → Objeví se, pokud je na výstupu nabíječe zkrat. Zkontrolujte akumulátor a nabíjecí kabely.
- INPUT VOL ERR** → Objeví se, pokud je napájecí napětí nabíječe mimo předepsaný rozsah.
- VOL SELECT ERR** → Objeví se, pokud napětí lithiového akumulátoru nebylo zvoleno správně. Důkladně ověřte skutečný počet článků sady.
- BREAK DOWN** → Signalizuje vážnou závadu obvodů nabíječe. Nabíječ zašlete k opravě.
- BATTERY CHECK LOW VOLTAGE** → Objeví se, pokud procesor detekoval, že napětí připojeného akumulátoru je nižší, než by odpovídalo nastavenému počtu článků. Zkontrolujte počet článků sady.
- BATTERY CHECK HIGH VOLTAGE** → Objeví se, pokud procesor detekoval, že napětí připojeného akumulátoru je vyšší, než by odpovídalo nastavenému počtu článků. Zkontrolujte počet článků sady.
- BATTERY VOLTAGE CELL LOW VOL** → Objeví se při nabíjení lithiových článků, pokud napětí některého z článků pokleslo pod bezpečnou hranici. Stiskem tl. INC, zatímco výstražné hlášení je na displeji, můžete zkontrolovat napětí na jednotlivých článcích, a odhalit tak, který je vadný.
- BATTERY VOLTAGE CELL HIGH VOL** → Objeví se při nabíjení lithiových článků, pokud napětí některého z článků vzrostlo nad bezpečnou hranici. Stiskem tl. INC, zatímco výstražné hlášení je na displeji, můžete zkontrolovat napětí na jednotlivých článcích, a odhalit tak, který je vadný.
- BATTERY VOL ERR CELL CONNECT** → Objeví se při nabíjení lithiových článků, pokud byl přerušen kontakt na kabelu nebo konektoru propojujícím jeden článek s balancerem v nabíječi. Stiskem tl. INC, zatímco výstražné hlášení je na displeji, můžete zkontrolovat napětí na jednotlivých článcích, a odhalit tak, který je vadný (nulové napětí).
- TEMP OVER ERR** → Objeví se, pokud vnitřní teplota nabíječe přesáhla bezpečnou mez. Zastavte probíhající proces a nabíječ nechejte vychladnout.
- CONTROL FAILURE** → Objeví se, pokud nabíječ při nabíjení není schopen z nějakého důvodu pokračovat v nabíjení dle nastavených parametrů. Nabíječ zašlete k opravě.
- UNDERPOWER** → Objeví se v režimu "Digital Power", pokud je proud odebíraný připojeným zařízením větší, než je nastavená hodnota maximálního proudu, a proudová pojistka proto odpojila napájené zařízení.

Alarm zrušíte krátkým stiskem tl. MODE/STOP.

Před novým spuštěním nejprve vyhledejte a odstraňte závadu!