X - Kompatibilní
1 - Režim FASST
2 - S-FHSS přijímač je komatibilní FHSS a S-FHSS
3 - R334SBS/-E přijímač je kompatibilní s T-FHSS a T-FHSS SR
4-vyžaduje modul RM 005
5-pouze FASSTest18/12
6- pouze T-FHSS AIR

		Přijímače																																													
		Letecké (Air)																																Pozemní (Surface)													
		FASSTest26: 24 proporcionálních kanálů plus 2 digitální spínané Umožňuje telemetrii FASSTest18: FASSTest12:				FASSTest18: 16 Proporcionál. kanálů plus 2 digi. spínané Umožňuje telemetrii FASSTest12: 10 Proporcionál. kanálů plus 2 digi. spínané Pouze digitální serva Umožňuje telemetrii				T-FHSS AIR: 16 Proporcionálních kanálů plus 2 digitální spínané Umožňuje telemetrii				T-FHSS AIR MONO: 16 Proporcionálních kanálů plus 2 digitální spínané Bez telemetrie		T-FHSS AIR : FASSTest18: FASSTest12:		S-FHSS: 8 kanálů bez telemetrie					FHSS: 4 kanály Bez telemetrie	FASST Multi: 16 kanálů Bez telemetrie FASST 7: 7 kanálů Bez telemetrie ※V režimu High speed pouze digitální serva										F-4G: 10 kanálů v UR/SR režimu Umožňuje telemetrii		T-FHSS SR: 4 kanály v SR režimu Bez telemetrie T-FHSS: 4 kanály Umožňuje telemetrii		T-FHSS: 4 kanály Umožňuje telemetrii			S-FHSS: 8 kanálů Bez telemetrie FHSS: 4 kanály Bez telemetrie				FHSS: 4 kanály Bez telemetrie		Kyosyo Mini-Z 4 kanály Bez telemetrie			FASST C2: 4 kanály Bez telemetrie		FASST C1: 4 kanály Bez telemetrie	
		R7201SB/R7301SB	R7206SB/R7306SB	R7208SB/R7308SB	R7214SB/R7314SB	R7003SB	R7006SB	R7008SB	R7108SB	R7014SB/R7114SB	R3001SB	R3004SB/R3104SB/R32049B	R3006SB	R3008SB	R3106GF	R3206SBM	CGY760R	CGY770R	R2000SBM	R2001SB	R2006GS	R2106GF	R2008SB	R2004GF	R6202SBW	R6203SB/-E	R6303SB/-E	R6004FF	R616FFM	R6106HF/HFC	R617FS	R6008HS	R6108SB/R6208SB	R6014HS	R404SBS	R404SBS-E	R334SBS	R334SBS-E	R3045B	R3045B-E	R3245BS	R202GF	R203GF	R204GF-E/R214GF-E	R2104GF	R603GF	R2004GF	Mini- Evo RA42	Mini- Evo2 RA51	Mini-Z FHSS	R614FS	R614FF-E	R603FS	R603FF
Vysílače	4YF																							X																													
Vysílače / Letecké (Air)	6EX						1		1																X	X	X	X	X	X	X																							
	6J																		X	X	X	X	X	X																													
	6K										X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																															
	6L										X	X	X	X	X	X																																						
	7C (2.4)						1		1																X	X	X	X	X	X	X																							
	8FG/S/FX-20						1		1	1															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
	8J																		X	X	X	X	X	X																													
	10J										X	X	X	X	X	X	6	6	X	X	X	X	X																															
	12K										X	X	X	X	X	X	6	6	X	X	X	X	X																															
	14SG/FX-22	5	5	5	5	X	X	X	X	X							5	5	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	16SZ	5	5	5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	FX-32	5	5	5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	16IZ	5	5	5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	16IZS	5	5	5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
	18SZ/(70th)/FX-36	5	5	5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	26SZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
	18MZ	5	5	5	5	X	X	X	X	X							5	5	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	18MZ WC	5	5	5	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	32MZ/32MZ WC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	TM8 Modul						1		1	1															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	TM10 Modul						1		1	1															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	TM14 Modul						1		1	1															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	TMFH Modul																		X	X	X	X	X																															
Pozemní (Surface)	2HR																																								2	2	2	2	X	X							
	3PRKA																																								2	2	2	2	X	X							
	3GR																																																			X	X
	3PL																																								2	2	2	2	X	X							
	3PM/X																																																			X	X
	3PV																																				3	3	X	X	X	X	X	X	X	X							
	4YWD																																								2	2	2	2	X	X							
	4GRS																																				3	3	X	X	X	X	X	X	X								
	4PK/S/R																																																	X	X	X	X
	4PL																																								X	X	X	X	X	X							
	4PLS																																				3	3	X	X	X	X	X	X	X								
	4PM																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X			X					
	4PM Plus																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	4				
	4PV																																				3	3	X	X	X	X	X	X	X								
	4PX/(R*)																																				3	3	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
	7PX/(LE*)/(R*)/7XC																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X	
	T10PX/(LE)																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	4			
	C1 Modul																																																			X	X